



EXPOSERVICE s.r.l.
Forniture moquettes

Via Schio n. 40 59100 PRATO - Tel. 0574 575053 - 0574 591074 - Fax 0574 574333
Partita iva IT 02080390970 - Codice fiscale e Registro Imprese PO 02080390970 - R.e.a. PO 498927
Capitale sociale € 100.000,00 int.vers. - e-mail: info@exposervicesrl.it - internet: www.exposervicesrl.it

ART. SWING / SWING "SOLID CORE"

GUIDA ALLA MANUTENZIONE

La Manutenzione Generale

La quantità di uso quotidiano determinerà la frequenza con cui dovrà essere pulito il pavimento.

Spazzare se necessario, con una scopa morbida. Occorre fare attenzione, se si utilizza un aspirapolvere, non usare **MAI** quelli con barra battitappeto, potrebbero danneggiare la superficie.

Pulire con uno straccio oppure un panno umido, risciacquandolo frequentemente in acqua pulita. (Ricordate che tutti i pavimenti possono essere scivolosi quando sono umidi o bagnati.)

Se necessario lavare il pavimento con una soluzione di detergente delicato in acqua pulita oppure un'emulsione di detergente neutro domestico*. Risciacquare accuratamente e asciugare l'acqua residua. Per dare maggiore brillantezza, ripassare con un panno asciutto. Macchie, segni e versamenti devono essere rimossi prima possibile.

*** Non utilizzare:**

- ♦ scope abrasive con fili metallici o in nylon
- ♦ cera per pavimenti
- ♦ cera o lucidante a base di spirito
- ♦ detergenti abrasivi liquidi o in polvere
- ♦ candeggina o detergenti aggressivi

Protezione del pavimento da eventuali danni fisici

Evitare quanto segue:

- ♦ abrasioni possono derivare dallo scivolamento o dal trascinarsi di elettrodomestici pesanti sul pavimento. Questo può essere evitato mettendo sotto gli apparecchi uno strato liscio o un pezzo di tappeto, prima di riposizionare tali unità.
- ♦ oggetti caldi o bollenti possono provocare bruciate o causare bolle sul pavimento.
- ♦ abrasioni da sabbia possono essere prevenute ponendo uno zerbino alle porte d'ingresso.

Questo permetterà di evitare pulizie non necessarie. Lo zerbino deve essere costituito da fibre o materiale non colorante.

Protezione del pavimento da danni causati da macchie

Evitare quanto segue:

- ♦ il supporto in gomma dello zerbino può causare una scolorazione di tono giallo sul pavimento. E' preferibile utilizzare sempre zerbini in fibra naturale.
- ♦ i piedini in gomma dei mobili possono causare macchie. Rimuoverli del tutto oppure apporre dei feltrini a protezione.
- ♦ prodotti a base di alcool come lucido da scarpe, solventi, tinture per capelli e pennarelli indelebili. Rimuovere le macchie e i segni il più rapidamente possibile. Questo vale anche per la curcuma, la senape e tutti i prodotti alimentari fortemente colorati.
- ♦ sostanze corrosive quali soluzioni acide ed alcaline possono danneggiare la superficie del pavimento, pulire rapidamente eventuali versamenti con attenzione, evitando di entrare in contatto direttamente con la sostanza. Nel fare ciò, indossare sempre indumenti di protezione (guanti, etc).
- ♦ bitume, catrame o residui da strade appena riasfaltate . Alcune gomme di soles di scarpe o pantofole economiche possono causare macchie.

L'elenco sopra riportato si riferisce a materiali che possono causare probabili danni è non è da considerarsi limitativo del prodotto.